Лабораторная работа 2.2.1

Исследование взаимной диффузии газов

Татаурова Юлия Романовна

17 апреля 2024 г.

Теоретические сведения

Диффузия в системе из двух компонентов а и в подчиняется закону Фика:

$$j_a = -D\frac{\partial n_a}{\partial x}; j_b = -D\frac{\partial n_b}{\partial x} \tag{1}$$

где *D* - коэффициент взаимной диффузии компонентовt.

В работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха. Давление и температура предполагаются постоянными:

$$P = (n_{\rm He} + n_{\rm B})kT = const \Rightarrow \tag{2}$$

$$\Rightarrow \Delta n_{\rm B} = -\Delta n_{\rm He} \tag{3}$$

В работе концентрация гелия мала, к тому же атомы гелия легче молекул, составляющих воздух. Поэтому перемешивание газов в работе можно приближенно описывать как диффузию примеси легких частиц гелия на стационарном фоне воздуха. Тогда коэффициет диффузии равен:

$$D = \frac{1}{3}\lambda \overline{v} \tag{4}$$

где $\overline{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ - средняя тепловая скорость частиц примеси; λ - длига свободного пробега

Таким образом, теория предполагает обратную пропорциональность коэффициента взаимной диффузии двух газов и давления.

Экспериментальная установка

Теоретические справки

Для исследования взаимной диффузии газов и измерения коэффициента взаимной диффузии D используется два сосуда объёмами V_1 и V_2 ($V_1 \approx V_2$), соединенные трубкой длины L и сечения S.

В трубке установится стационарный поток частиц, одинаковый в каждом сечении трубки, иначе частицы бы накапливались там, и процесс не был бы стационарным. Исходя из этих соображений можно записать:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x} = const \Rightarrow \tag{5}$$

$$\Rightarrow n(x) = \frac{\Delta n}{L}x\tag{6}$$

$$j = -D\frac{\Delta n}{L} \tag{7}$$

где Δn - разность концентраций гелия на концах трубки.

Также будем считать процесс квазистатическим, предполагая медленность его протекания. Т.е время процесса должно оказаться намного больше времени диффузии отдельной частицы вдоль трубки длиной L и сечением S. $\tau_{\rm диф} \sim \frac{L^2}{2D} \ll \tau$

$$V_1$$
 S
 V_2
 L
 V_2

Рис. 1: Сосуд

$$\frac{dN_1}{dt} = jS \; ; \; \frac{dN_2}{dt} = -jS \Rightarrow \tag{8}$$

$$\Rightarrow \frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau} \tag{9}$$

$$\tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S} \tag{10}$$

Из уравнений выше получаем:

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{11}$$

а также условие квазистатичности: $\tau_{\text{ди} \Phi} \ll \tau \Rightarrow SL \ll V$

Методика измерений







Рис. 2: Экспериментальная установка


Для измерения разности концентраций в установке применяются датчики теплопроводности. Теплопроводность смеси зависит от ее состава и при малой разность Δn можно ожидать, что разность теплопроводностей будет прямо пропорциональна Δn : $\Delta k = k(n_2) - k(n_1) \approx const \cdot \Delta n$ Для измерения сопротивлений используется мостовая схема. Мост балансируется при заполнении сосудов одной и той же смесью. При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания вольтметра будут изменяться по такому же закону, как и разность концентраций: $U = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ Сама экспериментальная установк показана слева.









(c)
$$\ln(U)(t)$$
 при $P_3=120$ торр





(b) $\ln(U)(t)$ при $P_2=74$ торр



(d) $\ln(U)(t)$ при $P_4 = 155$ торр

Р, торр	41	74	120	155
$D, \frac{\text{cm}^2}{c}$	9.77	3.55	3.33	2.41
$\lambda, \text{ MM} \cdot 10^{-3}$	2.35	0.86	0.8	0.58

Экстраполируя полученную зависимость, находим значение коэффициента взаимной диффузии гелия с воздухом при атмосферном давлении и комнатной температуре $D=0.31~{
m cm}^2/{
m c}.$ Табличное значение этой величины при $0^{\circ}{\rm C}~0.62~{\rm cm^2/c}$.